


SBC SC 360 - Babysitter

*Instructions for use
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo
Instruzioni per l'uso
Manual de utilização*

Οδηγίες χρήσεως
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Käyttöohje



PHILIPS

INDEX

English	page 4
Illustrations	3
Technical specifications	24

English

Français	page 6
Illustrations	3
Spécifications techniques	24

Français

Español	página 8
Ilustraciones	3
Especificaciones tecnicas	24

Español

Italiano	pagina 10
Illustrazioni	3
Specificazioni tecniche	24

Italiano

Português	página 12
Ilustrações	3
Especificações técnicas	24

Português

Έλληνικά	σελίδα 14
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ	3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	24

Έλληνικά

Deutsch	Seite 16
Illustrationen	3
Technische Daten	24

Deutsch

Nederlands	pagina 18
Illustraties	3
Technische gegevens	24







Nederlands

Svenska	sida 20
Illustrationer	3
Tekniska Data	24

Svenska

Suomi	sivu 22
Kuvat	3
Tekniset tiedot	24

Suomi



1. GENERAL

English

CONTENTS

1. GENERAL	4
2. QUICK REFERENCE	4
3. POWER SUPPLY	4
4. OPERATION	5
TECHNICAL SPECIFICATIONS	24
ILLUSTRATIONS	3

INTRODUCTION

Congratulations! You have just purchased a truly cordless Babysitter (SBC SC360) that enables you to monitor your child from wherever you are in and around your house. The Babysitter has been tested to meet all necessary regulations and standards, and features a battery back-up option that guarantees operation at all times.

Note: While the Babysitter is intended as an aid, it is not a replacement for real parent supervision and should not be used as such.

2. QUICK REFERENCE

QUICK REFERENCE

1. Connect the enclosed mains adapter to the 'baby unit' (transmitter) (**fig. 3**).
2. Install batteries (not enclosed) inside the 'parent unit' (receiver) as indicated in **fig. 4**.
3. Switch the transmitter on (**fig. 1.2**) and place it near the baby's bed.
4. Switch the receiver on to an acceptable sound level (**fig. 2.4**).
 - Every time sound is detected from or near the baby, it is transmitted to the parent's unit.
5. Adjust the sound level on the receiver as required.

3. POWER SUPPLY

MAINS POWER SUPPLY

- Check that the mains voltage as indicated on the mains adapter corresponds to your local mains voltage. If it does not, consult your dealer or our service organisation.
- Connect the mains adapter to the transmitter as indicated in **fig. 3**.

BATTERY POWER SUPPLY (batteries not enclosed)

- Install batteries inside receiver as indicated in **fig. 4** for cordless receiver operation.
- The receiver can also be connected to a mains adaptor (optional Philips SBC 6650).

Notes

- The receiver has a 'battery low' indication. If the batteries are low, the unit beeps and the red power LED starts flashing.
- Remove the batteries from the receiver when they are not going to be used for a long period of time.
- Only use PHILIPS LR6 POWERLIFE batteries.

4. OPERATION

OPERATION (fig. 5)

Transmitter

- Make sure the mains power adapter is connected correctly.
- Place the transmitter near the baby's bed, making sure that the microphone is placed in the best position for picking up baby's sounds.

IMPORTANT!

Make sure that the transmitter is always out of reach of the baby; never place the transmitter inside baby's bed or playpen!

- Switch the transmitter on using the POWER switch (**fig. 1.2**).
- The red POWER LED lights up.
- If sound is picked up by the built-in microphone, the transmitter starts transmitting automatically. The transmission stops when no sound is picked up any more.

Receiver

- Make sure that batteries are installed correctly, or a mains adaptor is connected.
- Switch the receiver on to an acceptable sound level (**fig. 2.4**).
- The red POWER LED lights up.
- If a sound signal is received from the transmitter, it is heard via the built-in speaker.
- Adjust the sound level as required.

Note

Do not place transmitter and receiver too close to each other while operating. Otherwise the units will start resonating (giving a high-pitch sound).

IMPORTANT!

Before using the Babysitter, check the sound transmission to ensure that both units function correctly. After this first check, sound transmission should be checked on a regular basis as follows:

- Have an adult softly speak into the transmitter.
- Sounds transmitted from the baby room should be heard clearly via the receiver in another room.

CHANNEL SELECTION

- The Babysitter can use 2 different channels for radio signal transmission. If sound reception is very poor, please try the other transmission channel as follows:
- Move the channel selector on both units to the other channel (**fig. 1.1 and fig. 2.3**).

Note: Always make sure the channel switches on both units are set to the same position. This ensures optimum reception.

BELT-CLIP

When batteries are installed, the receiver can be used as a truly cordless product. The unit can be carried in and around the house, using the easy belt-clip. This clip can easily be attached to and removed from the receiver (**fig. 6**).

1. GENERALITES

SOMMAIRE

1. GENERALITES.....	6
2. GUIDE D'UTILISATION.....	6
3. ALIMENTATION.....	6
4. FONCTIONNEMENT.....	7
FICHE TECHNIQUE	24
ILLUSTRATIONS.....	3

French

INTRODUCTION

Félicitations! Vous venez d'acheter le Babysitter SBC SC360 sans fil qui vous permet de surveiller Bébé quel que soit l'endroit de la maison ou du jardin où vous vous trouvez. Cet appareil a été testé et approuvé pour répondre aux normes et réglementations en vigueur. Il est doté d'une option pile de secours qui garantit un fonctionnement ininterrompu.

Remarque: Le Babysitter est seulement une aide à la surveillance parentale et non un remplacement. Il ne doit donc pas être utilisé sans surveillance réelle de la part des parents.

2. GUIDE D'UTILISATION

GUIDE D'UTILISATION

1. Reliez l'adaptateur secteur fourni à l'appareil pour bébé (transmetteur) (**fig. 3**).
2. Insérez les piles (non fournies) dans l'appareil pour les parents (récepteur) comme indiqué à **fig. 4**.
3. Mettez en marche le transmetteur (**fig. 1.2**) et posez-le près du lit de bébé.
4. Mettez en marche l'appareil pour les parents et réglez le niveau sonore (**fig. 2.4**).
 - Tout son détecté près du bébé ou émis par le bébé lui-même sera transmis à l'appareil des parents.
5. Réglez le niveau de volume sonore sur l'appareil des parents à votre convenance.

3. ALIMENTATION

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Assurez-vous que la tension indiquée sur l'adaptateur électrique correspond à la tension locale. Dans le cas contraire, consultez votre revendeur ou notre service après-vente.
- Reliez l'adaptateur au transmetteur comme indiqué à la **figure 3**.

ALIMENTATION SUR PILES (piles non fournies)

- Insérez les piles dans l'appareil pour bébé comme indiqué à la **figure 4** pour un fonctionnement de l'appareil sans fil.
- Vous pouvez également relier le récepteur à un adaptateur secteur (en option Philips SBC 6650).

Remarques:

- Le récepteur est doté d'un témoin d'usure des piles. Lorsque les piles sont usagées, l'appareil émet un bip sonore et le témoin lumineux rouge POWER se met à clignoter.
- Otez les piles du récepteur s'il doit rester inutilisé pendant une période de temps prolongée.
- Pour remplacer les piles, utilisez uniquement des piles d'origine PHILIPS LR6 POWERLIFE.

4. FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT (fig. 5)

Appareil pour bébé

- Assurez-vous que l'adaptateur est correctement branché.
- Placez l'appareil de bébé près du lit de l'enfant et assurez-vous que le micro est bien placé pour enregistrer tous les sons du bébé.

IMPORTANT!

Assurez-vous que l'appareil est toujours hors de portée du bébé. Ne le placez jamais dans le lit du bébé ou dans son parc !

- Mettez en marche l'appareil de bébé en appuyant sur le bouton POWER (fig. 1.2).
- Le témoin lumineux rouge POWER s'allume.
- Si le micro incorporé capte un son, l'appareil le transmet automatiquement. La transmission s'arrête dès que le son n'est plus détecté.

Appareil pour les parents

- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées, ou bien que l'adaptateur est branché.
- Mettez en marche l'appareil pour les parents et réglez le niveau sonore (fig. 2.4).
- Le témoin lumineux rouge POWER s'allume.
- Si l'appareil reçoit un signal sonore émis par l'appareil pour bébé, le son sera rendu par le haut-parleur intégré.
- Réglez le niveau de volume sonore à votre convenance.

Remarques:

Ne placez pas les deux appareils trop près l'un de l'autre. Autrement le transmetteur se mettra à résonner (à émettre des signaux sonores très aigus).

IMPORTANT!

Avant d'utiliser le Babysitter, assurez-vous du bon fonctionnement des deux appareils en vérifiant la transmission des signaux sonores. Après ce premier contrôle, vérifiez régulièrement la transmission sonore de la façon suivante :

- Parlez doucement dans le micro de l'appareil pour bébé.
- Vérifiez si les sons sont transmis et clairement rendus par l'appareil pour les parents, situé dans une autre pièce.

Français

SELECTION DES CANAUX

- Le Babysitter utilise deux canaux pour la transmission des signaux radio. Si la réception des sons est trop faible, essayez alors l'autre canal de transmission en suivant les consignes décrites ci-dessous:
- Placez le sélecteur de canaux des deux appareils sur l'autre canal (fig. 1.1 et fig. 2.3).

Remarque: Assurez-vous que les sélecteurs des deux appareils sont toujours réglés sur le même canal pour garantir une réception optimale.

FIXATION A LA CEINTURE

Lorsque les piles sont en place, l'appareil pour les parents peut assurer un fonctionnement sans fil. Vous pouvez porter l'appareil à la ceinture, dans la maison et dans le jardin. Le clip de fixation se fixe et se détache facilement de l'appareil pour les parents (fig. 6).

1. GENERAL

CONTENIDO

1. GENERAL.....	8
2. REFERENCIA RÁPIDA	8
3. ALIMENTACIÓN DE POTENCIA	8
4. OPERACIÓN.....	9
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	24
ILUSTRACIONES.....	3

Español

INTRODUCCIÓN

¡Felicitaciones! Usted acaba de comprar un Babysitter verdaderamente inalámbrico (SBC SC360) que le permite supervisar a su bebé dondequiera que esté en la casa o sus alrededores. El Babysitter ha sido comprobado para asegurar que cumple con todas las reglas y normas necesarias, y ofrece una opción de pilas de respaldo, que garantiza el funcionamiento en toda momento.

Nota: *El propósito del Babysitter es que funcione como ayudante. No debe usarse para reemplazar la propia supervisión parental.*

2. REFERENCIA RÁPIDA

REFERENCIA RÁPIDA

1. Conecte el adaptador de alimentación de la red, que está incluido, a la 'unidad para el bebé' (transmisor) (**fig. 3**).
2. Instale las baterías dentro de la 'unidad para los padres' (receptor), como se indica en **fig. 4**.
3. Encienda el transmisor (**fig. 1.2**) y ubíquelo cerca de la cuna del bebé.
4. Encienda el receptor y ajústela a un nivel adecuado de sonido (**fig. 2.4**).
 - Cada vez que se detecte un sonido cerca del bebé, este se transmite al receptor.
5. Ajuste el nivel de sonido en el receptor como se requiera.

3. ALIMENTACIÓN DE POTENCIA

ALIMENTACIÓN DE LA RED

- Verifique que la tensión de la red, como se indica en el adaptador de la red, corresponde con la tensión local de la red. Si no es así, consulte con su distribuidor o con nuestra organización de servicio.
- Conecte el adaptador de la red al transmisor, como se indica en **fig. 3**.

SUMINISTRO DE POTENCIA DESDE BATERÍAS (*las baterías no están incluidas*)

- Instale las baterías dentro de la 'unidad para el bebé', como se indica en **fig. 4** para la operación inalámbrica de la 'unidad para el bebé'.
- El receptor puede ser conectado a un adaptador de la red (*opcional Philips SBC 6650*).

Notas:

- *El receptor está provisto de un indicador de 'baterías gastadas'. Cuando las baterías están casi gastadas, el indicador rojo POWER (potencia) comienza a parpadear.*
- *Quite las baterías del receptor cuando no se van a usar durante un largo período.*
- *Instale baterías PHILIPS LR6 POWERLIFE solamente.*

4. OPERACIÓN

OPERACIÓN (fig. 5)

'Unidad para el bebé'

- Asegúrese de que el adaptador de la red esté correctamente conectado.
- Ubique la 'unidad para el bebé' cerca de la cuna del bebé, asegurándose de que el micrófono esté en la óptima posición para captar los sonidos del bebé.

¡IMPORTANTE!

Asegúrese de que la 'unidad para el bebé' se encuentre siempre fuera del alcance del bebé; nunca ubique la 'unidad para el bebé' dentro de la cuna del bebé ni en su parque

- Encienda la 'unidad para el bebé' usando el botón POWER (**fig. 1.2**).
- Se enciende el indicador rojo POWER (potencia).
- Si el micrófono incorporado capta un sonido, la 'unidad para el bebé' comienza automáticamente a transmitirlo. La transmisión se detiene cuando no se capta ningún sonido.

'Unidad para los padres'

- Asegúrese de que las baterías estén correctamente instaladas, o que el adaptador de la red esté conectado.
- Encienda la 'unidad para los padres' y seleccione el nivel adecuado de volumen (**fig. 2.4**).
- Se enciende el indicador rojo POWER.
- Si se recibe la señal de un sonido desde la 'unidad para el bebé', ésta se escucha mediante el altavoz incorporado.
- Ajuste el nivel de sonido como se requiera.

Notas:

No coloque la 'unidad para los padres' muy cerca a la 'unidad para el bebé' durante la operación. De lo contrario, la unidad comenzará a resonar (dando un sonido agudo).

¡IMPORTANTE!

Antes de usar el Babysitter, verifique la transmisión del sonido para asegurar que ambas unidades funcionan correctamente. Después de esta primera verificación, se debe verificar el sonido regularmente, de la siguiente manera: Haga que un adulto hable suavemente a la 'unidad para el bebé'.

Los sonidos transmitidos desde el cuarto del bebé deben escucharse claramente mediante la 'unidad para los padres' en otra sala.

Español

SELECCIÓN DE CANALES

- El Babysitter puede usar 2 canales diferentes para la transmisión de señales de radio. Si la recepción del sonido es muy pobre, por favor intente de usar el otro canal de transmisión de la siguiente manera:
- Mueva el selector de canales en cada unidad al otro canal (**fig. 1.1 y fig. 2.3**).

Nota: Asegúrese siempre de que los commutadores de canal en cada unidad estén en la misma posición. Esto asegura la mejor recepción.

FIJACIÓN PARA LLEVARLO EN EL CINTURÓN

Cuando las baterías están instaladas, la 'unidad para los padres' puede usarse como un producto verdaderamente inalámbrico. La unidad puede llevarse dentro y alrededor de la casa, usando la fijación de cinturón. Esta fijación puede ser conectada a la 'unidad para los padres' y desconectada de ella con facilidad (**fig. 6**).

1. INFORMAZIONI GENERALI

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI	8
2. RIFERIMENTO VELOCE	8
3. ALIMENTAZIONE	8
4. FUNZIONAMENTO.....	9
SPECIFICHE TECNICHE.....	24
ILLUSTRAZIONI.....	3

INTRODUZIONE

Complimenti! Avete appena acquistato un autentico Babysitter senza filo (SBC SC360) che vi permette di controllare vostro figlio ovunque voi siate sia dentro che nei pressi della casa. Il Babysitter è stato collaudato per soddisfare tutte le norme e gli standard necessari, e presenta un'opzione con funzionamento d'emergenza a batterie che ne garantisce il funzionamento in ogni momento.

Nota: Il Babysitter è stato concepito come un aiuto, non è un sostituto per il vero controllo da parte dei genitori e non deve venire usato come tale.

Italiano

2. RIFERIMENTO VELOCE

RIFERIMENTO VELOCE

- Collegare l'adattatore in dotazione all'“unità per il bambino” (trasmettitore) (**fig. 3**).
- Installare le batterie (non in dotazione) all'interno dell'“unità per i genitori” (ricevitore) come indicato nella **fig. 4**.
- Accendere l'“unità per il bambino” (**fig. 1.2**) e metterla vicino al letto del bambino.
- Accendete l'unità per i genitori a un livello di volume accettabile (**fig. 2.4**).
 - Ogni volta che viene captato un suono proveniente dal bambino o da fonti a lui prossime, il suono viene trasmesso all'“unità per i genitori”.
- Regolare il livello del suono dell'“unità per i genitori” al volume desiderato.

3. ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE DALLA RETE GENERALE

- Controllate che il voltaggio della rete generale indicato sull'adattatore corrisponda al voltaggio della vostra rete locale. Se non corrisponde, consultate il vostro rivenditore o l'organizzazione di servizio.
- Collegate l'adattatore all'“unità per il bambino” come indicato nella **fig. 3**.

NB:

- L'“unità per i genitori” reca un indicatore ‘battery low’ (batteria scarica). Se le batterie sono scariche l'unità emette un segnale e l'indicatore rosso POWER incomincia a lampeggiare.
- Togliete le batterie dall'“unità per i genitori” quando non verrà usata per un lungo periodo di tempo.
- Utilizzate soltanto batterie PHILIPS LR6 POWERLIFE.

ALIMENTAZIONE A BATTERIE (batterie non in dotazione)

- Installate le batterie all'interno dell'“unità per il bambino” come indicato nella **fig. 4** per il funzionamento senza filo dell'“unità per il bambino.”
- È anche possibile collegare l'“unità per i genitori” ad un adattatore (opzionale Philips SBC 6650).

4. FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO (fig. 5)

'Unità per il bambino'

- Assicuratevi che l'adattatore per l'alimentazione sia collegato correttamente.
- Sistemate l'"unità per il bambino" vicino al letto del bambino, assicurandovi che il microfono sia nella migliore posizione possibile per captare i suoni del bambino.

IMPORTANTE!

Assicuratevi che l'"unità per il bambino" sia sempre fuori della portata del bambino; non mettetela mai dentro il suo letto o nel box!

- Accendete l'unità trasmittente mediante l'interruttore POWER (**fig. 1.2**).
- Si accende l'indicatore rosso POWER.
- Se il suono viene captato dal microfono incorporato, l'"unità per il bambino" incomincia a trasmettere automaticamente. La trasmissione s'interrompe quando nessun suono viene più captato.

'Unità per i genitori'

- Assicuratevi che le batterie siano installate correttamente, o che l'adattatore per l'alimentazione sia collegato.
- Mettete l'"unità per i genitori" su ON a un livello sonoro accettabile (**fig. 2.4**).
- Si accende l'indicatore rosso POWER.
- Se si riceve un segnale sonoro dall'"unità per il bambino", lo si sente attraverso l'altoparlante incorporato.
- Regolate il livello del suono al volume desiderato.

NB:

Non mettete l'"unità per il bambino" e l'"unità per i genitori" troppo vicine l'una all'altra durante il funzionamento. Diversamente, l'unità entrerà in risonanza (emettendo un segnale acuto).

IMPORTANTE!

Prima di utilizzare il Babysitter, controllare la trasmissione del suono così da assicurarsi che entrambe le unità funzionino correttamente. Dopo questo primo controllo, continuate regolarmente la trasmissione del suono nel modo seguente:

Fate parlare sottovoce un adulto nell'"unità per il bambino".

I suoni trasmessi dalla stanza del bambino si devono udire chiaramente in un'altra stanza attraverso l'"unità per i genitori".

SELEZIONE DEL CANALE

- Il Babysitter può usare due canali diversi per la trasmissione del segnale radio. Se il livello di ricezione del suono dovesse risultare scadente, provare l'altro canale di trasmissione nel modo seguente:
- Muovete il selettori di canale su entrambe le unità sull'altro canale (**fig. 1.1 e fig 2.3**).

Italiano

NB: Assicuratevi che gli interruttori di canale su entrambe le unità si trovino sempre nella stessa posizione. Questo assicura una ricezione ottimale.

GANCIO PER LA CINTURA

Quando le batterie sono installate, l'"unità per i genitori" può venire usata come un prodotto veramente senza filo. Si può portare l'"unità in giro e fuori della casa, usando il comodo gancio per la cintura. Questo gancio può venire facilmente attaccato e staccato dall'"unità per i genitori" (**fig. 6**).

1. GENERALIDADES

ÍNDICE

1. GENERALIDADES.....	12
2. GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA	12
3. ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE	12
4. MODO DE FUNCIONAMENTO.....	13
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	24
ILUSTRAÇÕES.....	3

INTRODUÇÃO

Parabéns! Acabou de adquirir um verdadeiro Vigilante de bebés sem fios (SBC SC360) que lhe irá permitir supervisionar o seu filho a partir de qualquer ponto da casa em que se encontre.

O Vigilante de bebés foi testado de acordo com todas as normas e regulamentações necessárias e dispõe de uma função de recarga na bateria de suporte, que lhe garante o seu funcionamento ininterrupto.

Nota: O Vigilante de bebés foi concebido apenas como ajuda e, nesse sentido, não pode ser considerado como substituto da supervisão paterna, nem deve ser utilizado como tal.

2. GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

Português

GUIA DE REFERÊNCIA

- Ligue o adaptador de corrente fornecido à 'unidade dos bebés'(transmissor) (**fig. 3**).
- Instale as pilhas (não incluídas) dentro da 'unidade dos pais' (aparelho receptor), tal como se indica na **fig. 4**.
- Ligue a 'unidade dos bebés' (**fig. 1.2**). e coloque-a junto da cama do bebé.
- Ligue a 'unidade dos pais' e regule o volume de som (**fig. 2.4**).
 - Sempre que o dispositivo detectar um som proveniente do bebé ou das suas imediações, transmiti-lo-á à 'unidade dos pais'.
- Ajuste o nível de som da 'unidade dos pais', conforme achar conveniente.

3. ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Verifique se a tensão indicada no adaptador de corrente corresponde à tensão da sua instalação. Se não, consulte o representante local ou os nossos serviços técnicos.
- Ligue o adaptador de corrente à 'unidade dos bebés', como indicado na **fig. 3**.

Notas:

- A 'unidade dos pais' possui indicação de 'pilha fraca'. Quando as pilhas estão fracas, a unidade emite um bip e o indicador de corrente POWER vermelho, começa a piscar.
- Retire as pilhas da 'unidade dos pais' se não pretender utilizá-la por períodos de tempo prolongados.
- Introduza somente PHILIPS LR6 POWERLIFE.

ALIMENTAÇÃO A PILHAS (pilhas não incluídas)

- Instale as pilhas dentro da 'unidade dos bebés', tal como se indica na **fig. 4**, para que esta unidade possa funcionar sem fios.
- A 'unidade dos pais' também pode ser ligada a um adaptador (opcional Philips SBC 6650).

4. MODO DE FUNCIONAMENTO

FUNCIONAMENTO (fig. 5)

'Unidade dos bebés'

- Verifique se o adaptador de corrente se encontra correctamente ligado.
- Coloque a 'unidade dos bebés' junto da cama do bebé, tendo o cuidado de colocar o microfone na melhor posição para captar os sons emitidos pelo bebé.

IMPORTANT!

Certifique-se de que a 'unidade dos bebés' se encontra sempre fora do alcance do bebé; nunca coloque a 'unidade dos bebés' dentro da cama ou do parque do bebé!

- Ligue o transmissor utilizando o interruptor POWER (**fig. 1.2**).
- A luz vermelha indicadora de corrente POWER acende-se.
- Se o microfone incorporado captar qualquer som, a 'unidade dos bebés' começa a transmitir automaticamente.

'Unidade dos pais'

- Verifique se as pilhas estão instaladas correctamente ou se o adaptador de corrente se encontra ligado.
- Ligue a 'unidade dos pais' na posição ON, seleccionando o volume desejado (**fig. 2.4**).
- A luz vermelha, indicadora de corrente, POWER, acende-se.
- Qualquer sinal sonoro emitido pela 'unidade dos bebés' é ouvido através do altifalante incorporado.
- Ajuste o nível sonoro conforme necessário.

Notas:

Não coloque a 'unidade dos bebés' e a 'unidade dos pais' demasiado próximas uma da outra quando em funcionamento. De outro modo a unidade começará a ressoar (produzindo um som de tonalidade alta).

IMPORTANT!

Antes de utilizar o Babysitter, controle a transmissão do som para tornar seguro que ambas as unidades funcionem correctamente. Após esta primeira verificação, a transmissão sonora deverá ser regularmente controlada da seguinte forma:

- Um adulto deve falar em voz baixa para a 'unidade dos bebés'.
- O som assim transmitido deverá ser claramente ouvido na 'unidade dos pais', noutra compartimentação.

SELEÇÃO DE CANAL

- O Vigilante de bébés pode utilizar 2 canais diferentes para transmissão de sinal radiofónico. Se a recepção do som for muito fraca, é favor tentar o outro canal de transmissão da maneira seguinte:
- Desloque o selector de canal de ambas as unidades para o outro canal (**fig. 1.1 e fig. 2.3**).

Nota: *Certifique-se sempre de que os comutadores de canal se encontram na mesma posição em ambas as unidades. Deste modo poderá obter a recepção ideal.*

Português

MOLA PARA O CINTO

Quando em funcionamento a pilhas, a 'unidade dos pais' pode ser utilizada como um verdadeiro aparelho sem fios. A unidade pode ser transportada pela casa, através da utilização da prática mola para o cinto. Esta mola prende-se e desprende-se facilmente da 'unidade dos pais' (**fig. 6**).

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ	14
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.....	14
3. ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	14
4. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	15
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	24
ΕΙΚΟΝΕΣ	3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια! Αγοράσατε μια τελείως ασύρματη συσκευή 'Μπέιμπι-σίτερ' (SBC SC360), η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το παιδί σας από οποιοδήποτε μέρος μέσα ή γύρω από το σπίτι σας. Η συσκευή Μπέιμπι-σίτερ έχει περάσει από διάφορα τεστ ώστε να πληρεί όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς και πρότυπα, και είναι εξοπλισμένη με εφεδρικές μπαταρίες που εξασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία της συσκευής.

Σημείωση: Η συσκευή Μπέιμπι-σίτερ έχει σχεδιαστεί με σκοπό να χρησιμοποιείται σαν βοήθημα. Δεν θα πρέπει να θεωρείται και ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν γιοκατάστατο της πραγματικής επίβλεψης από τους γονείς.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Συνδέστε το εσώκλειστο αντάπτορ στη συσκευή που θα μπει στο δωμάτιο του μωρού ('μονάδα μωρού') (**εικ. 3**).
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται) μέσα στη μονάδα των γονέων, με τον τρόπο που δείχνει η **εικ. 4**
3. Βάλτε τη μονάδα του μωρού στη θέση ON (**εικ. 1.2**) και τοποθετήστε την κοντά στο κρεβάτι του μωρού.
4. Βάλτε τη μονάδα των γονέων στη θέση ON (λειτουργία), σε αρκετά υψηλή ένταση (**εικ. 2.4**).
- Κάθε φορά που θα λαμβάνεται κάποιος ήχος από το μωρό, αυτός θα μεταδίδεται στη μονάδα των γονέων.
5. Ρυθμίστε την ένταση της μονάδας των γονέων σε ικανοποιητικό επίπεδο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

3. ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Παροχή ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου που αναφέρεται στο αντάπτορ αντιστοιχεί στην τάση του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο μας ή την υπηρεσία τεχνικής εξυπρέτησης.
- Συνδέστε το αντάπτορ (προσαρμογέα) στη μονάδα του μωρού, όπως δείχνει η **εικ. 3**.

Παροχή ρεύματος από μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες)

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στη μονάδα του μωρού, με τον τρόπο που δείχνει η **εικ. 4**, για την ασύρματη λειτουργία της μονάδας του μωρού.
- Συνδέστε ένα αντάπτορ (διαθέσιμο Philips SBC 6650) στη μονάδα των γονέων.

Σημειώσεις:

- Η μονάδα των γονέων είναι εξοπλισμένα με ένδειξη χαμηλής τάσης των μπαταριών. Αν η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή, η μονάδα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και η κόκκινη ένδειξη λειτουργίας POWER θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη μονάδα των γονέων όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Τοποθετήστε μόνο μπαταρίες PHILIPS LR6 POWERLIFE.

4. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (Εικ. 5)

Μονάδα μωρού

- τεβαιωθείτε ότι το αντάπτορ για το ηλεκτρικό δίκτυο έχει συνδεθεί σωστά.
- Τοποθετήστε τη μονάδα του μωρού κοντά στο κρεβάτι του μωρού, και βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο έχει τοποθετηθεί στην πιο κατάλληλη θέση για τη λήψη της φωνής του μωρού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Βεβαιωθείτε ότι το μωρό δεν μπορεί να φτάσει στη μονάδα του μωρού. Ποτέ μην τοποθετείτε τη μονάδα του μωρού μέσα στο κρεβάτι ή τη πάρκο του μωρού.

- Θέστε τον πομπό σε λειτουργία, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο POWER (εικ. 1.2).
- Η κόκκινη ένδειξη λειτουργίας POWER θα ανάψει.
- Αν το ενσωματωμένο μικρόφωνο λάβει κάποιον ήχο, η μονάδα του μωρού θα αρχίσει αμέσως να μεταδίδει τον ήχο. Η μετάδοση θα σταματήσει όταν η μονάδα παύσει να λαμβάνει ήχους.

Μονάδα για τους γονείς

- τεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες στη συσκευή, ή ότι το αντάπτορ για το ηλεκτρικό δίκτυο έχει συνδεθεί σωστά.
- Βάλτε τη μονάδα των γονέων στη θέση ON (λειτουργία), σε αρκετά υψηλή ένταση (εικ. 2.4).
- Η κόκκινη ένδειξη λειτουργίας POWER θα ανάψει.
- Αν η συσκευή λάβει κάποιο ηχητικό σήμα από τη μονάδα του μωρού, αυτό θα ακούγεται από το ενσωματωμένο ηχείο.
- Ρυθμίστε την ένταση σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Σημειώσεις:

Μην τοποθετείτε τη μονάδα του μωρού και τη μονάδα των γονέων σε πολύ κοντινή απόσταση όταν αυτές λειτουργούν. Διαφορετικά, η συσκευή θα αρχίσει να αντηχεί (δηλαδή να παράγει έναν οξύ ήχο).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Μπέιμπι-σίτερ, ελέγχετε τη μετάδοση ήχου για να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο μονάδες λειτουργούν σωστά. Μετά από αυτόν τον πρώτο έλεγχο, η μετάδοση του ήχου θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά, με τον ακόλουθο τρόπο:

- Βάλτε κάποιον ενήλικα να μιλάει σιγανά στη μονάδα του μωρού.
- Ο ήχος που θα μεταδίδεται από το δωμάτιο του μωρού θα πρέπει να ακούγεται καθαρά από τη μονάδα των γονέων σε κάποιο άλλο δωμάτιο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

- Η συσκευή Μπέιμπι-σίτερ είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει 2 διαφορετικά κανάλια για τη μετάδοση ραδιοιστημάτων. Σε περίπτωση κακής λήψης ήχου, σας παρακαλούμε να δοκιμάσετε το άλλο κανάλι μετάδοσης, με τον ακόλουθο τρόπο:
- Βάλτε τον διακόπτη επιλογής καναλιού των δύο μονάδων στο άλλο κανάλι (εικ. 1.1 και εικ. 2.3).

Σημείωση: Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι οι διακόπτες επιλογής καναλιού των δύο μονάδων έχουν ρυθμιστεί στην ίδια θέση. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η καλύτερη λήψη.

Ελληνικά

ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ

Οταν έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες στη μονάδα των γονέων, η μονάδα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελείως ασύρματη συσκευή. Μπορείτε να πάρετε τη μονάδα μαζί σας μέσα ή γύρω από το σπίτι, χρησιμοποιώντας το εύκολο κλιπ ζώνης. Αυτό το κλιπ μπορεί να στερεωθεί και να αφαιρεθεί εύκολα από τη μονάδα των γονέων (εικ. 6).

1. ALLGEMEINES

INHALT

1. ALLGEMEINES	16
2. KURZANLEITUNG	16
3. STROMVERSORGUNG.....	16
4. BETRIEB	17
TECHNISCHE DATEN.....	24
ABBILDUNGEN.....	3

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch! Mit dem 'Babysitter SBC SC360' haben Sie soeben ein drahtloses Gerät gekauft, mit dem Sie Ihr Kind überwachen können, ganz gleich, wo Sie sich gerade in Ihrem Haus oder sogar außerhalb aufhalten. Das Gerät wurde ordnungsgemäß geprüft und entspricht allen geltenden Vorschriften und Normen. Dank der automatischen Umschaltung auf Batteriebetrieb ist das Gerät auch bei Stromausfall jederzeit betriebsbereit.

Hinweis: Der elektronische 'Babysitter' ist ein nützliches Hilfsmittel für Eltern, welches eine gewissenhafte persönliche Aufsicht jedoch nicht ersetzen kann und soll.

2. KURZANLEITUNG

KURZANLEITUNG

1. Den mitgelieferten Netzadapter mit der Baby-Einheit (Sender) verbinden (**Abb. 3**).
2. In die Eltern-Einheit (Empfänger) gemäß **Abb. 4** Batterien (nicht mitgeliefert) einlegen.
3. Die Baby-Einheit einschalten (**Abb. 1.2**) und in die Nähe des Kinderbettes stellen.
4. Die Eltern-Einheit einschalten und auf ausreichende Lautstärke einstellen (**Abb. 2.4**).
 - Wird ein Geräusch von dem Kind oder aus dessen Nähe erfaßt, wird es zur Eltern-Einheit übertragen.
5. An der Eltern-Einheit die Lautstärke nach Bedarf regeln.

Deutsch

3. STROMVERSORGUNG

NETZBETRIEB

- Überprüfen Sie, ob die auf dem Netzanschlußstecker angegebene Netzspannung mit der lokalen Netzspannung übereinstimmt. Wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das Philips Info Center.
- Den Netzanschlußstecker gemäß **Abb. 3** in die Baby-Einheit stecken.

BATTERIEBETRIEB (Batterien nicht mitgeliefert)

- Für vollkommen drahtlosen Betrieb in die Eltern-Einheit (gemäß **Abb. 4**) Batterien einlegen.
- Sie können die Eltern-Einheit auch mit einem Netzadapter verbinden (zusätzlich erhältlich: Philips SBC 6650).

Hinweise:

- Die Eltern-Einheit seigt an, wenn die Batterien verbraucht sind. In diesem Fall ertönt ein Piepton und die rote Anzeige POWER beginnt zu blinken.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Eltern-Einheit heraus, wenn sie längere Zeit nicht benutzt werden.
- Verwenden Sie nur Batterien PHILIPS LR6 POWERLIFE.

4. BETRIEB

BETRIEB (Abb. 5)

Baby-Einheit

- Überprüfen Sie, ob der Netzadapter ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Legen Sie die Baby-Einheit in die Nähe des Kinderbetts. Achten Sie darauf, daß das Mikrofon optimal ausgerichtet ist, um Geräusche des Kindes aufzufangen.

WICHTIG!

Achten Sie darauf, daß die Baby-Einheit stets außerhalb der Reichweite des Kindes liegt.
Legen Sie die Baby-Einheit nie in das Kinderbett oder Laufgitter!

- Schalten Sie den Sender mit Hilfe des POWER-Schalters ein (**Abb. 1.2**).
- Die Anzeige POWER leuchtet auf.
- Nimmt das eingebaute Mikrofon einen Geräusch auf, wird es automatisch von der Baby-Einheit übertragen. Die Übertragung endet, wenn kein Geräusch mehr registriert wird.

Eltern-Einheit

- Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind oder der Netzadapter angeschlossen ist.
- Die Eltern-Einheit auf ON schalten und eine ausreichende Lautstärke einstellen (**Abb. 2.4**).
- Die rote Anzeige POWER leuchtet auf.
- Wird ein Geräusch von der Baby-Einheit empfangen, ist es über den eingebauten Lautsprecher der Eltern-Einheit zu hören.
- Die Lautstärke nach Bedarf regeln.

Hinweise:

Achten Sie während des Betriebs auf genügende Entfernung zwischen Baby- und Eltern-Einheit. Andernfalls erzeugt die Einheit Resonanzschwingungen (gibt einen hochfrequenten Ton ab).

WICHTIG!

Bevor Sie den Babysitter verwenden, müssen Sie die Geräuschübertragung überprüfen, um sicherzustellen, daß beide Einheiten korrekt funktionieren. Nach dieser ersten Kontrolle sollte die Geräuschübertragung regelmäßig wie folgt überprüft werden:

- Lassen Sie einen Erwachsenen sanft in die Baby-Einheit sprechen.
- Aus dem Kinderzimmer gesendete Geräusche müssen über die Eltern-Einheit deutlich in einem anderen Zimmer hörbar sein.

KANALWAHL

- Zur drahtlosen Signalübertragung kann das Gerät zwei Kanäle nutzen. Wenn der Geräuschempfang sehr schlecht ist, dann versuchen Sie es mit dem anderen Übertragungskanal wie folgt:
- Schalten Sie den Kanalwähler an beiden Einheiten auf den anderen Kanal (**Abb. 1.1 und 2.3**).

Hinweis: Achten Sie immer darauf, daß der Kanalschalter an beiden Einheiten in derselben Stellung steht. So wird optimaler Empfang sichergestellt.

Deutsch

GÜRTELHALTER

Sind Batterien eingelegt, kann die Eltern-Einheit vollkommen schnurlos genutzt werden. Mit dem Gürtelhalter kann die Einheit problemlos überall mit herumgetragen werden. Der Halter läßt sich leicht an der Eltern-Einheit anbringen und wieder abnehmen (**Abb. 6**).

1. ALGEMEEN

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMEEN	18
2. VERKORTE HANDLEIDING	18
3. STROOMVOORZIENING	18
4. BEDIENING.....	19
TECHNISCHE GEGEVENS	24
ILLUSTRATIES	3

INLEIDING

Gefeliciteerd! U heeft een volledig draadloze Babysitter (SBC SC360) aangeschaft waarmee u vanaf elke plek in en om uw huis uw baby kunt horen. De Babysitter werd speciaal getest om te voldoen aan alle noodzakelijke reglementeringen en standaards. De back-up-batterijen garanderen dat het apparaat te allen tijde werkt.

Opmerking: *De Babysitter is een hulpmiddel en geen vervanging voor een echte babysitter of de ouders. Blijf dus altijd toezicht houden.*

2. VERKORTE HANDLEIDING

VERKORTE HANDLEIDING

1. Sluit de bijgeleverde netadapter aan op de zender (babykamer) (**fig. 3**)
2. Plaats de batterijen (niet bijgeleverd) in de ontvanger zoals aangegeven in **figuur. 4**.
3. Zet de zender aan (**fig. 1.2**) en plaats de zender bij het bed van de baby.
4. Schakel de ontvanger in en zet het geluid voldoende hard (**fig. 2.4**).
 - Elk geluid van of bij de baby wordt doorgezonden naar de ontvanger.
5. Stel het geluidsniveau van de ontvanger naar wens in.

3. STROOMVOORZIENING

NETVOEDING

- Controleer of de netspanning, aangegeven op de netadapter, overeenkomt met uw plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier of met onze serviceorganisatie.
- Sluit de netadapter aan op de zender zoals aangegeven in **figuur 3**.

Nederlands

BATTERIJEN (niet bijgeleverd)

- Plaats de batterijen in de zender zoals aangegeven in **figuur 4** wanneer u de zender draadloos wilt gebruiken.
- De ontvanger kan ook aangesloten worden op een netadapter (*los verkrijgbaar Philips typenummer SBC 6650*).

Opmerkingen:

- *Op de ontvanger wordt aangegeven wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn begint het apparaat te piepen en begint de rode POWER-indicator te knipperen.*
- *Verwijder de batterijen uit de ontvanger wanneer u deze gedurende langere tijd niet zult gebruiken.*
- *Gebruik alleen PHILIPS LR6 POWERLIFE-batterijen.*



Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.



4. BEDIENING

BEDIENING (Fig. 5)

De zender (babykamer)

- Let erop dat de netadapter op de juiste manier aangesloten is.
- Plaats de zender bij het bed van de baby en zorg ervoor dat de microfoon de geluiden van de baby kan opvangen.

BELANGRIJK!

Zorg dat uw baby niet bij de zender kan komen; plaats de zender nooit in het bed van de baby of in de box!

- Schakel de zender in met de POWER-schakelaar (**fig. 1.2**).
- De rode POWER-indicator licht op.
- Zodra de ingebouwde microfoon een geluid ontvangt, begint de zender automatisch te zenden.

De ontvanger (ouders)

- Let erop dat de batterijen op de juiste manier in de ontvanger zijn geplaatst, of dat de netadapter aangesloten is.
- Schakel de ontvanger in en zet het geluid voldoende hard (**fig. 2.4**).
- De rode POWER-indicator licht op.
- Wanneer een geluid ontvangen wordt van de zender dan hoort u dit via de ingebouwde luidspreker.
- Stel het geluid naar wens in.

Opmerking:

Plaats de zender en de ontvanger niet te dicht bij elkaar anders beginnen de apparaten te storen (u hoort dan een schel geluid).

BELANGRIJK!

Voor u de Babysitter gebruikt, moet u controleren of het geluid goed doorgestuurd wordt. Zo controleert u of beide onderdelen goed functioneren. U moet het apparaat ook daarna regelmatig blijven controleren. Dit kunt u als volgt doen:

- Laat een volwassene zacht in de zender spreken.
- Het geluid vanuit de babykamer moet duidelijk hoorbaar zijn via de ontvanger in een andere kamer.

KIEZEN VAN EEN KANAAL

- De Babysitter heeft 2 verschillende kanalen voor het doorsturen van het radiosignaal. Wanneer de geluidsonvangst erg zwak is, kunt u op de volgende manier het andere zendkanaal proberen:
- Zet de kanaalschakelaars van beide onderdelen op het andere kanaal (**fig. 1.1 en fig. 2.3**).

Opmerking:

Let erop dat de kanaalschakelaars van de beide onderdelen op hetzelfde kanaal staan. De ontvangst is dan optimaal.

BEVESTIGINGSCLIP

Wanneer er batterijen in de ontvanger zitten, kan deze volledig draadloos gebruikt worden. U kunt de ontvanger met behulp van de bevestigingsclip overal in en om het huis meenemen. De clip is eenvoudig op de ontvanger te bevestigen en weer te verwijderen (**fig. 6**).

Nederlands

1. ALLMÄNT

INNEHÅLL

1. ALLMÄNT	20
2. SNABB VÄGLEDNING	20
3. NÄTSTRÖMSTILLFÖRSEL	20
4. ANVÄNDNING	21
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	24
ILLUSTRATIONER.....	3

INTRODUKTION

Gratulerar till ditt inköp av en verkligt sladdlös Barnvakts (SBC SC360)! Barnvakten gör att du kan övervaka ditt barn oavsett var du befinner dig inne i och runt hemmet. Barnvakten har testats för att uppfylla alla nödvändiga föreskrifter och normer och har ett tillbehör för reservbatteridrift vilket garanterar att den fungerar vid alla tidpunkter.

Obs: Barnvakten är avsedd som ett hjälpmittel, den är ej avsedd som en ersättning för verlig övervakning av barn och skall ej användas som sådan.

2. SNABB VÄGLEDNING

SNABB VÄGLEDNING

1. Anslut medföljande nätagtapter till Babyns sändarenhet (**fig. 3**).
2. Installera batterierna (medföljer) i Föräldrarnas mottagarenhet så som visas i **fig. 4**.
3. Ställ in babyns enhet på läget ON (på) (**fig. 1.2**) och placera den i närheten av babyns säng.
4. Ställ in föräldrarnas enhet på läget ON (på) och en lämplig ljudnivå (**fig. 2.4**).
 - Varje gång ett ljud hörs från eller i närheten av babyn överförs det till föräldrarnas enhet.
5. Justera ljudnivån på föräldrarnas enhet efter behov.

3. NÄTSTRÖMSTILLFÖRSEL

NÄTSTRÖMSTILLFÖRSEL

- Kontrollera att nätspänningen som anges på nätagtapterna motsvarar den lokala spänningen. Om den inte gör det bör du rådfråga återförsäljaren eller vår serviceavdelning.
- Anslut nätagtapterna till babyns enhet så som visas i **fig. 3**.

BATTERITILLFÖRSEL (batterier medföljer ej)

- Installera batterierna i babyns enhet så som visas i **fig. 4** för trådlös drift av bayns enhet.
- Enheten kan anslutas till en nätagtapter (*som tillval Philips SBC 6650*).

Obs:

- Föräldrarnas enhet har en indikatorlampa för svaga batterier. Om batterierna är svaga piper enheten och den röda indikatorlampen POWER börjar blinka.
- Tag ut batterierna ur föräldrarnas enhet om de inte kommer att användas på en längre tid.
- Använd endast PHILIPS LR6 POWERLIFE batterier.

Svenska

4. ANVÄNDNING

ANVÄNDNING (fig. 5)

Babyns enhet

- Kontrollera att nätdaptern är korrekt ansluten.
- Placera babys enhet i närheten av babys säng, kontrollera att mikrofonen är placerad i bästa möjliga läge för att registrera babys ljud.

VIKTIGT:

Kontrollera att babys enhet alltid är utom räckhåll för babyn, placera aldrig babys enhet i barnsängen eller lekhagen!

- Slå på sändarenheten med omkopplaren POWER (**fig. 1.2**).
- Den röda indikatorlampa POWER tänds.
- Om ljud uppfattas av den inbyggda mikrofonen, börjar babys enhet att sända automatiskt. Sändningen slutar när inget ljud uppfattas längre.

Föräldrarnas enhet

- Kontrollera att batterier är korrekt installerade eller att nätdaptern är ansluten.
- Ställ in föräldrarnas enhet på ON (på) och lämplig ljudnivå (**fig. 2.4**).
- Den röda indikatorlampa POWER tänds.
- Om en ljudsignal mottages från babys enhet höras den via den inbyggda högtalaren.
- Justera ljudnivån efter behov.

Obs:

Placer ej babys och föräldrarnas enhet för nära varandra under drift. Då kommer enheten att ge resonans (med högt tonläge).

VIKTIGT:

*Innan du använder Barnvakten, skall ljudöverföringen kontrolleras för att bli säker på att båda enheterna fungerar riktigt
Efter denna första kontroll bor ljudöverföringen kontrolleras regelbundet på följande sätt:*

- *Låt en vuxen tala mjukt in i babys enhet.*
- *Ljuden som överförs från babys rum skall höras tydligt via föräldrarnas enhet i ett annat rum.*

KANALVAL

- Barnvakten kan använda 2 olika kanaler för överföring av radiosignaler. Om ljudmottagningen är mycket svag, försök då med den andra överföringskanalen så här:
- Flytta kanalväljaren på båda enheterna till den andra kanalen (**fig. 1.1 och fig. 2.3**).

Obs: Kontrollera alltid att kanalväljarna på båda enheterna är inställda på samma läge. Det ger bäst mottagning.

BÄLTERSKLÄMMA

När batterier är installerade kan Föräldrarnas enhet användas som en sladdlös produkt. Enheten kan bäras i och runt huset med den enkla bältesklämmen. Klämman kan lätt monteras och avlägsnas från Föräldrarnas enhet (**fig. 6**).

Svenska

1. YLEISTÄ

SISÄLLYS

1. YLEISTÄ.....	22
2. PIKAOHJE.....	22
3. VIRTUALÄHDE.....	22
4. KÄYTTÖ.....	23
TEKNISIÄ TIETOJA.....	24
KUVAT.....	3

JOHDANTO

Tämän johdottoman itkuhályttimen (SBC SC360) avulla pystyt valvomaan lastasi liikkuessasi kodin sisällä tai lähistöllä. Itkuhálytin on testattu kaikkien asianmukaisten määräysten ja standardien asettamien vaatimusten mukaisesti. Laitteen jatkuva toiminta voidaan varmistaa asentamalla paristot.

Huomautus: *Itkuhálytin on tarkoitettu vain apuvälineeksi eikä korvaa vanhempien asianmukaista valvontaa.*

2. PIKAOHJE

PIKAOHJE

1. Kytke mukana toimitettu verkkolaite 'lapsen yksikköön' (lähetin) (**kuva 3**).
2. Asenna paristot (ei mukana) 'vanhempien yksikköön' (vastaanotin) **kuvan 4** osoittamalla tavalla.
3. Kytke lähetin toimintaan POWER-katkaisimella (**kuva 1.2**) ja aseta se lapsen vuoteen lähelle.
4. Kytke vastaanotin toimintaan (ON) sopivalle äänenvoimakkuudelle (**kuva 2.4**).
 - Aina kun laite tunnistaa lapsen änen tai jonkin muun änen lapsen lähettyviltä, se välittyy vastaanottimeen.
5. Säädä vastaanottimen äänenvoimakkuus sopivaksi.

3. VIRTUALÄHDE

Verkkolaite

- Tarkista, että verkkolaitteeseen merkity jännite vastaa paikallista verkkojännitettä. Jos näin ei ole, ota yhteys myyjään tai asiakaspalveluumme.
- Liitä verkkolaite lähettimeen **kuvan 3** osoittamalla tavalla.

PARISTOT (paristot eivät sisälly toimitukseen)

- Asenna paristot vastaanottimeen **kuvan 4** osoittamalla tavalla, kun käytät vastaanotinta ilman verkkolaitetta.
- Myös vastaanottimeen voidaan liittää verkkolaite (saatavissa erikseen Philips SBC 6650).

Siemens

Huomautuksia:

- 'Vastaanotin osoittaa, kun paristojen teho on alhainen. Jos teho on alhainen, yksikkö 'piippaa' ja punainen POWER-merkkivalo alkaa vilkkuva.'
- Poista paristot 'vastaanottimesta jos niitä ei käytetä pitkähköön aikaan.'
- Vaihda paristot vain PHILIPS LR6 POWERLIFE -paristoihin.

4. KÄYTÖ

KÄYTÖ (Kuva 5)

Lähetin

- Varmista, että verkkolaite on liitettynä oikein.
- Aseta lähetin lapsen vuoteen lähelle, niin että mikrofoni on poimii lapsen äänet mahdollisimman hyvin.

TÄRKEÄÄ:

Varmista, että lähetin on aina lapsen ulottumattomissa; alä koskaan aseta lähetintä lapsen vuoteeseen tai leikkiköhään!

- Kytke lähetin toimintaan POWER-katkaisimella (**kuva 1.2.**).
- Punainen POWER-merkkivalo syttyy.
- Jos sisäänrakennettu mikrofoni poimii äänen, lähetin käynnistää äänen lähetysten automaatisesti.
- Äänen lähetys pysähtyy automaatisesti, kun tarjolla ei ole äänia.

Vastaanotin

- Varmista, että paristot on asennettu paikoilleen tai että verkkolaite on liitetty oikein.
- Aseta vastaanotin toimintaan (ON) sopivalle äänenvoimakkuudelle (**kuva 2.4.**).
- Punainen POWER-merkkivalo syttyy.
- Jos vastaanotetaan lähetystestä äänisignaali, se kuuluu sisäänrakennetun kaiuttimen kautta.
- Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.

Huomautuksia:

Älä aseta lähetintä ja vastaanotinta käytössä liian lähelle toisiaan.
Muuten yksiköt voivat alkaa resonoida (vinkua).

TÄRKEÄÄ:

Kokeile itkuhelyttimen äänen lähetystoiminta ennen käyttöönottoa. Nämä varmistavat, että molemmat yksiköt toimivat moitteettomasti. Tämän ensimmäisen tarkistuksen jälkeen äänen lähetystoiminta on tarkastettava säännöllisin välajoain seuraavalla tavalla:

- Järjestä aikuinen puhumaan lähettimeen pehmeällä äänellä.
- Tällöin lapsen huoneesta lähetetyn puheen on kuuluttava selkeänä toisessa huoneessa vastaanottimen välittämänä.

KANAVAN VALINTA

Itkuhelytin pystyy käyttämään kahta kanavaa radiosignaalin lähettämiseen. Jos äänen vastaanoton laatu on hyvin huono, kokeile toista kanavaa seuraavalla tavalla:

Vaihda molempien yksiköiden kanavanvalitsin toiselle kanavalle (**kuva 1.1. ja kuva 2.3.**).

Huomautus: Varmista aina, että molempien yksiköiden kanavanvalitsimet on asetettu samaan asentoon. Tämä varmistaa mahdollisimman hyvälaatuisen vastaanoton.

VYÖPIDIKE

Paristojen ollessa asennettuna vastaanotinta voidaan käyttää johdottomana laitteena. Yksikööä voidaan kantaa mukana kotona ja kodin lähistöllä liikuttaessa helppokäytöisen vyöpidikkeen avulla. Tämä pidike voidaan liittää helposti vastaanottimeen ja irrottaa siitä (**kuva 6.**).

Suomi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:

- Batteries 4 x 1.5V; LR6 (*not included*);
- Mains power adapter, DC 9V, 200mA
(*1 x included*).

Operating voltage:DC 6-9 Volt

Battery back-up time:upto 30 hours

Transmission frequencies:

.....27.095 MHz / 27.145 MHz

FICHE TECHNIQUE

Alimentation:

- 4 piles LR6 de 1,5 V (*non fournies*)
- Un adaptateur secteur 9 V C.C., 200 mA (*fourni*)

Tension de fonctionnement :6-9 V C.C.

Durée de service des piles : ..jusqu'à 30 heures

Fréquences de transmission :

.....27.095 MHz / 27.145 MHz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación de potencia:

- 4 x baterías 1.5V, LR6, (*no incluidas*)
- 1 x adaptadore de la red 9V CC, 200mA
(*incluido*)

Tensión de operación6-9V CC

Tiempo de respaldo de baterías:...hasta 30 horas

Frecuencias de transmisión:

.....27.095 MHz / 27.145 MHz

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:

- Batterie 4 x 1,5 V, LR6 (*Non in dotazione*)
- Adattatore di corrente DC 9V, 200mA
(*1 x in dotazione*)

Voltaggio operativo:DC 6-9 Volt

Durata delle batterie:

.....fino a un massimo di 30 ore

Frequenze di trasmissione:

.....27.095 MHz / 27.145 MHz

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de Alimentação:

- 4 pilhas de 1.5V, LR6 (*não incluídas*)
- 1 adaptadore de corrente DC 9V, 200mA
(*incluido*)

Tensão Nominal:DC 6-9 Volts

Tempo de funcionamento a pilhas:

.....até 30 horas (transmissor)

Frequências de transmissão:

.....27.095 MHz / 27.145 MHz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παροχή ρεύματος:

- Μπαταρίες 4 x 1.5V, LR6
(δεν συμπεριλαμβάνονται)
- Ανάπτωτρη ηλεκτρικού δικτύου 9V συνεχούς
ρεύματος, 200mA (συμπεριλαμβάνεται 1 x)

Τάση λειτουργίας:.....6-9 Volt συνεχούς ρεύματος

Διάρκεια ζωής μπαταριών:.....έως και 30 ώρες

Συχνότητες μετάδοσης: 27.095 MHz / 27.145 MHz

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:

- 4 Batterien à 1,5 V, LR6 (*nicht mitgeliefert*)
- Netzanschlußstecker 9 V Gleichspannung,
200 mA (*ein Stecker mitgeliefert*)

Betriebsspannung:6 - 9 V Gleichspannung

Betriebszeit der Batterien:bis zu 30 Stunden

Sendefrequenz:27.095 MHz / 27.145 MHz

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomvoorziening:

- Batterijen 4 x 1,5V, LR6 (*niet meegeleverd*)
- Netadapter DC 9V, 200mA (*1 st meegeleverd*)

Voltage:DC 6-9 volt

Levensduur back-up-batterij:.....max. 30 uur

Zendfrequenties27.095 MHz / 27.145 MHz

TEKNISKA SPECifikATIONER

Strömtillförsel:

- Batterier 4 x 1,5V, LR6 (*medföljer ej*)
- Nätadapter DC 9V, 200mA (*1 st medföljer*)

Driftsspänning:DC 6-9 volt

Batteriets driftstid:

.....upp till 30 timmar (sändare)

Transmissionsfrekvenser:

.....27.095 MHz / 27.145 MHz

TEKNISIÄ TIETOJA

Virtalähde:

- Paristot 4 x 1.5V, LR6
(*ei sisälly toimitukseen*)
- Verkkolaite DC 9V, 200mA
(*1 x toimituksen mukana*)

Käyttöjännite:DC 6-9 volttia

Pariston varmistusaika:..... maksimi 30 tuntia

Lähetystajauudet:27.095 MHz / 27.145 MHz

SC360 page 25

|



|

|

**Guarantee
certificate
Identificatiekaart
Garantibeviset**

**Certificat de
garantie
Certificado de
garantia
Takuutodistus**

**Garantie
Certificato di
garanzia
Εγγύηση**

1

year	warranty	år	garanti
jaar	garantie	año	garantia
Jahr	Garantie	ano	garantia
année	garantie	anno	garanzia
χρόνος	εγγύηση		

Type: _____

Serial nr.: _____

Date of purchase - Date d'achat - Kaufdatum - Koopdatum - Fecha de compra -
 Data da compra - Data di acquisto - Købsdato - kjøpedato - inköpsdato - Ostapäivä -
 Ημερομηνία αγοράς

_____ 19 _____

Dealer's name, address and signature
 Nom, adresse et signature du revendeur
 Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
 Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
 Nombre, dirección y firma del distribuidor
 Nome, indirizzo e firma del fornitore

Nome, morada e assinatura da loja
 Forhrandlerens navn, adresse og underskrift
 Återförsäljarens namn, adress och namnteckning
 Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus,
 Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή
 του εμπ. προμηθευτή



PHILIPS

Printed in The Netherlands

TCText/RR/9813